

# Android 手机端测试版

## 使用说明

### 1. 下载、安装

扫描二维码、或者手动下载 apk 安装包，完成安装。

### 2. 登录

填写账号、密码，账号密码同网页版相同。

填写 IP 地址和 PORT 端口地址（同网页版 IP 和 PORT 地址，如网页版地址无端口信息，则默认 80 端口）

### 3. 使用

本 APP 总体划分为 5 大功能模块：首页、监控、警报、统计、我的

#### 1. 首页

综合展示当前系统营运状态、提供信息跳转快捷入口

#### 2. 监控

监控部分，同网页监控相同，分为 2 个部分：

##### 1. 地图监控

1.1.展示当前账号下所有接入车辆的最后上次坐标位置，定时刷新全部设备信息，统计车辆离线、报警数量。

1.2.点击单车，提供单车车辆信息查看、历史轨迹查询、单车跟踪、单车信息下发等功能

##### 2. 视频监控

###### 2.1 查看单车实时视频

###### 2.2 查看单车历史视频

通过历史视频索引获取、下发提取视频指令，将视频从在线设备中提取到系统服务器。在点击下载按钮下载到手机并播放（大部分安卓手机支持下载与播放同时进行）；

#### 3. 报警

报警统计：主要展示车辆紧急报警、设备故障异常报警等信息。

#### 4. 统计

展示车辆营运数据统计

#### 5. 我的

展示当前账户信息，可修改登录密码（注意：改登录密码同网页端同步）